



Heizkolben RT

SICHERHEITSHINWEISE

Alle Sicherheits- und Bedienungshinweise sollten vor Inbetriebnahme des Gerätes gelesen und verstanden werden. Bewahren Sie die Sicherheitshinweise für eine spätere Einsichtnahme auf.

- Der Heizkolben darf nur an einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose mit Wechselspannung 220-240V ~50Hz angeschlossen werden.
- **Achtung Stromschlaggefahr!** Gerät nicht nass machen oder untertauchen. Heizkolben niemals mit Wasser abkühlen, sondern langsam an der Luft abkühlen lassen.
- **Achtung Stromschlaggefahr!** Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Es befinden sich keine vom Anwender zu wartende Teile im inneren des Heizkolbens.
- **Brandgefahr!** Eingeschaltetes Gerät niemals unbeaufsichtigt auf brennbaren Untergrund ablegen. Benutzen Sie immer den dafür vorgesehenen Ablageständer.
- **Brandgefahr!** Eingeschalteten Heizkolben niemals unbeaufsichtigt lassen. Heizkolben nach der Verwendung oder bei längeren Unterbrechungen ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- **Verbrennungsgefahr!** Heiße Oberflächen nicht berühren. Von Kindern fernhalten. Bei Verbrennung sofort einen Arzt aufsuchen.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Bei erstmaligem Gebrauch kann es zu einer Rauch- und /oder Geruchsbelästigung kommen. Dies ist kein Defekt und verschwindet nach einigen Minuten.
- Benutzen Sie den Heizkolben nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.

Die Sohle des Heizkolbens ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, die leichtes Gleiten erlaubt. Schieben Sie den Heizkolben nicht über einen Metall- oder Keramik-Untergrund, da sonst die Beschichtung beschädigt wird. Wir empfehlen stets die Verwendung des beiliegenden Baumwollbezuges.

BEDIENELEMENTE DES HEIZKOLBENS



Taste (+)

Taste Ein/Aus

Taste (-)

Kontroll-LED

Display

BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Temperatur des Heizkolbens ist einem weiten Bereich von 100 – 200°C stufenlos einstellbar. Über das Display im Griff können jederzeit Soll- und Ist-Temperatur abgelesen werden.

Gehen Sie vor wie folgt:

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Der Heizkolben geht nicht an. Im Display erscheint „OFF“ (= AUS).
2. Drücken Sie die Taste ON/OFF (=EIN/AUS). Die Kontrollleuchte blinkt. Im Display erscheint die aktuelle Temperatur des Heizkolbens.
3. Durch Drücken der Tasten (+) und (-) kann die gewünschte Temperatur eingestellt werden. Bei jedem Drücken verändert sich die Temperatur um 1°C. Zur schnelleren Einstellung können die Tasten auch gedrückt gehalten werden.
4. Das Display blinkt kurz und der Heizkolben heizt bis der gewünschte Wert erreicht ist auf. Es bleibt i. d. R. eine Regelabweichung von ca. 5°C, die keinen Einfluss auf das Arbeitsergebnis hat.
5. Warten Sie bis die gewünschte Temperatur erreicht ist und testen Sie an einer unauffälligen Stelle, ob die Temperatur ausreichend ist.
6. Nach Nutzung drücken Sie zum Ausschalten die Taste ON/OFF. Ziehen Sie zusätzlich den Netzstecker aus der Steckdose. Bedenken Sie bitte, dass das vollständige Abkühlen einige Zeit dauert.

TIPP: Um die Temperaturanzeige zwischen °C (Grad Celsius) und °F (grad Fahrenheit) umzuschalten, drücken Sie nach dem Einschalten erneut die Taste ON/OFF für etwa 3 Sekunden. Das Display springt entsprechend um.