


BEDIENUNGSANLEITUNG TISCHABROLLER TA3




1.
 Rollenhalterung mit der Schraube lösen und nach außen verschieben.



3.
 Die Folie über den Haltestab bis hin zum Messer führen. Achtung: Schneidefahr!



2.
 Rolle (Anfang nach hinten) in den TA3 einlegen und das Silikonpapier ein Stück lösen. Die Folie mit der klebenden Seite nach unten in den Schlitz (Trennvorrichtung) hinten am TA3 einfädeln.



4.
 Die Rolle mit der Rollenhalterung fixieren und die Schraube festdrehen. Die Folie kann nun mit leicht schrägem und nach unten gewinkeltem Zug an der Klinge abgetrennt werden.

AUSTAUSCH DER SCHNEIDKLINGE

Die drei vordere Schrauben lösen. Die abgenutzte Klinge entfernen. Die neue Klinge mit leichtem Überstand (0,5 mm) an der Klingenhalterung aufkleben. Die Klingenhalterung inklusive neuem Messer wieder anschrauben. Beim Anziehen der Schrauben unbedingt darauf achten, dass die Klinge nicht mehr als einen Millimeter über der Schnittkante des TA3 übersteht.

→ SICHERHEITSHINWEIS:

An der Klingenhalterung und beim Austausch der Klinge besteht Schneidefahr! Beim Arbeiten mit dem TA 3 die Folie immer nur hinter der Klingenhalterung anfassen. Bei Nichtbenutzung oder Transport bitte Schutzbügel herunterklappen.