Wechsel der Grafik
Change the panel



Ziehen Sie die Grafik komplett aus.
Sichern Sie die Feder mit dem Sicherungsstift.

Pull out the image completely.
Secure the roll with the locking key.



Entnehmen Sie die Rolle und ziehen Sie die montierte Grafik aus dem Federkern und dem oberen Halteprofil.

Take out the roll and remove the existing image by pulling off the roll and the top profile.



Montieren Sie Federkern und Halteprofil an die neue Grafik.

Mount the new image in the roll and the top profile.



Sichern Sie das obere Halteprofil mit einem Stück Klebestreifen.
Legen Sie den Federkern mit abgerolltem Panel in das Gehäuse.
Klappen Sie das Gehäuse zu und verschrauben Sie es.

Secure the topprofile with a piece of tape.
Put the roll back into the system.
Close the system and replace the screws.



Halten Sie die Grafik mit einer Hand fest, während Sie den Sicherungsstift ziehen.
Lassen Sie die Grafik langsam ins Gehäuse einrollen.
Stecken Sie den Sicherungsstift und den Sechskant-Schraubendreher in die Halterung unter dem Gehäuse. Stellen Sie Ihr Roll Up Classic probeweise auf.

Slow down the image with one hand when pulling out the locking key.
Let the image slowly roll into the system.
Replace the hexagonal key and the locking key underneath the system and make a functioning test.